

Списъци на резервни части


12. Списъци на резервни части

1. Основна рама	147
2. Работна маса	147
3. Ексцентрикова стяга	148
4. Направляваща рамка	148
5. Рамо	149
6. Аспирация	149
7. Водеща верига за кабела	150
8. Конзола	150
9. Подемен цилиндър	151
10. Упор за дълбочината на пробиване	152
11. Регулируем упор	152
12. Захващащо устройство	153
13. Двигател с гредя	154
14. Среден упор	154
15. Пресоваща скоба	155
16. Задно притискащо устройство	155
17. Предно притискащо устройство	155
18. Барабанен упор	156
19. Хоризонтален пробивен блок	157
20. Сменяема пробивна глава 90°, 9 шпиндела	158
21. Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела	159
22. Сменяема пробивна глава, 6 шпиндела	159
23. Сменяема пробивна глава, 3 шпиндела Selekta (22/9)	159
24. Схема на пневматиката	160
25. Електрическа схема	161


Имайте предвид, че издадената от Paul Hettich GmbH & Co. KG в качеството му на производител Декларация на производителя и Декларация за съответствие губи валидността си при монтажа на неодобри резервни части.

Списъци на резервни части


3. Ексцентрикова стяга




4. Направляваща рамка



5. Рамо




6. Аспирация




Списъци на резервни части


7. Водеща верига за кабела



8. Конзола




9. Подемен цилиндър




Списъци на резервни части


10. Упор за дълбочината на пробиване



11. Регулируем упор




12. Захващащо устройство




Списъци на резервни части

13. Двигател с гредѝ




14. Среден ограничител


bg




15. Пресоваща скоба



16. Задно притискащо устройство




17. Предно притискащо устройство




Списъци на резервни части

18. Барабанен упор




19. Хоризонтален пробивен блок




Списъци на резервни части


20. Сменяема пробивна глава 90°, 9 шпиндела




21. Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела



22. Сменяема пробивна глава, 6 шпиндела



23. Сменяема пробивна глава, 3 шпиндела Selekt (22/9)



Номера на резервни части

13. Номера на резервни части

1551	Двигател (данни съгласно поръчката)
1552	Bowex съединител с дъгов зъб, компл. 14 – 10
1560	Стикер за конзола с превключвател
1680A	Електропневматичен прекъсвач 3~ 50 Hz
1680B	Електропневматичен прекъсвач 3~ 60 Hz
1680E	Електропневматичен прекъсвач 1~ 60 Hz
1680F	Електропневматичен прекъсвач 1~ 50 Hz
1738	Елемент за налягане за притискащо устройство
1740	Затягаща планка за притискащо устройство
1757	Малък цилиндър ход =10 mm
2004	Подложка за работна маса
2005	Гайка с канали M8
2008	Вентилна плоча
2010	Дорник
2011	Тръба за отработен въздух
2012	Плъзгаща плоскост BM9
2013	Кръстата дръжка
2016	Комплект за ремонт на резби M8
2017	Bowex Junior размер 19 d14
2019	Вентил контактни ролки
2030	Гнездо за свредло
2042	Притискаща пружина
2044	Упор 68 дължина
2046	Упор 50 дължина
2050	Крилчата гайка едностранна
2067	Затягащ лост
3000	Редуктор за хоризонталния пробивен блок компл.
3005	Настройване на дълбочината на пробиване
3007	Нулев маркер
3009	Тръбна втулка
3017	Двигател 0,55 kW (ph, при поръчка упоменавайте напрежението)
3023	Винт със звездообразна ръкохватка
3028	Направляваща гайка
3029	Звездообразна ръкохватка
3030	Компактен цилиндър
3041	Ъгъл
3045	Контраопора дълга
3046	Контраопора къса
3049	Ограничител
3052	Дръжка
3061	Щифт с резба
3062	Барабанен стикер
3063	Барабан
3064	Ограничителен елемент на барабана

3065	Заден ограничителен елемент
3066	Упор профилен прът
3067	Платка с отпечатък
3068	Затягащ лост
3073	Външен притискащ елемент
3074	Гайка с жлеbove M8
3081	Лагер
3082	Шестостенна щанга
3083	Плъзгащ лагер
3084	Затягащ лост червен
3085	Гайка с жлеbove M6
3086	Въртящ прът
3088	Брава
3090	Дистанционна втулка притискащо устройство
3091	Задържащ елемент притискащо устройство =
3092	Рамо притискащо устройство
3094	Работна маса
3097	Гумен кръгъл кабел
3098	Притискаща щанга
3099	Затягаща планка за притискащо устройство
3106	Машаб (скала) самозалепваща
3108	Стикер
3109	Стикер
3110	Стикер
3111	Кабелен накрайник
3112	Показание за измерване на пътя
3114	Държач за маркуч
3115	Водещ винкел
3117	Водеща верига за кабела
3118	Свързващи елементи
3119	Накрайник за аспирация
3120	Намаляване на засмукването
3121	Тръбна клема 63 mm
3122	Гъвкав маркуч
3123	Затягаща скоба PG21
3136	Външен притискащ елемент
3139	Закрепване на лазера
3141	Дигитален дисплей
3004	Ексцентрикова стяга
2097	Превключвател за защита на двигателя 1 – 1,6A
2098	Превключвател за защита на двигателя 4,6 – 2,5A
2099	Превключвател за защита на двигателя 4 – 6,3A
2100	Превключвател за защита на двигателя 2,5 – 4A
2101	Превключвател за защита на двигателя 6,3 – 10A
2102	Превключвател за защита на двигателя 10 – 16A
2103	Изолиран корпус

Сменяема пробивна глава

1120	Капачка за патронник
1353	Капачка за бързозатягащия патронник
2023	Защита на свредлата 6 шпиндела
2025	Телена пружина 6/9R
2027	Bowex Junior съединител размер 19
2028	Кабелен накрайник
2072	Защита на свредлата 9R/9W
2076	Телена пружина 9W
2095	Продължаващ упор компл.