

Esquemas de conexión neumática / eléctrica

Esquemas de conexión neumática




Fig. 43: BlueMax Mini tipo 3





Fig. 44: BlueMax Mini tipo 3 con accesorio

Esquemas eléctricos


Fusible de protección de la red por parte del cliente, 16 A máx.



P = ver condiciones
U = ver condiciones
I = ver condiciones
n = 2800 U/min

BlueMax Mini Modular
1 - Fase

Fusible de protección de la red por parte del cliente, 16 A máx.



P = ver condiciones
U = ver condiciones
I = ver condiciones
n = 2800 U/min

BlueMax Mini Modular
3 - Fases

Fig. 45: Esquemas de conexión